

Istruzioni Firstwheels

Cari genitori,

Ci congratuliamo con voi per aver acquistato un passeggino Firstwheels! La sicurezza è stato un aspetto molto importante durante lo sviluppo dei passeggini Firstwheels. Sia il City Elite che il City Twin sono stati approvati in accordo con i seguenti standards:

| | |
|------------|--|
| Europa | : EN1888:2003 +A1, A2 und A3 Zusatz 2005 |
| Kanada | : SOR/85-379 |
| Australien | : AS/NZS 2088-2000 |
| GB | : BS 5852 |
| Israel | : 891 - 2004 |

Se hai qualche commento o richiesta su Firstwheels non esitare a contattarci al seguente indirizzo info@firstwheels.nl

MESSAGGIO IMPORTANTE: Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Non seguire queste istruzioni correttamente può danneggiare il bambino. Non lasciare mai il bambino incostudito sul passeggino Firstwheels ed assicurarsi sempre una supervisione da un adulto. Assicurarsi sempre prima dell'uso che le doppie sicure della carrozzina, del passeggino o degli adattatori del seggiolino auto siano ben fissate. Quando usate il passeggino allacciate sempre il bambino con la cintura 5 punti anche quando si usa il sacco coprigambe. Per la sicurezza non si consiglia di correre o di pattinare con il passeggino.

Non usare la carrozzina con bambini oltre i 9 kgs / 20lbs. Il passeggino è stato disegnato per bambini con un peso massimo di 15 kgs / 33lbs o per un'altezza massima di 100 cm / 39.37in. Quando si usano gli adattatori con il seggiolino auto non superate il peso massimo indicato sul seggiolino auto. Il passeggino è reclinabile in 3 diverse posizioni; seduto, semi-reclinato e reclinato. Si raccomanda di usare la carrozzina dalla nascita fino ai 6 mesi.

Il passeggino è bene usarlo quando il bambino riesce a sedersi. In questo caso non è più consigliato usare la carrozzina. Quando aprite o chiudete il passeggino assicuratevi di tenere il bambino lontano da tutte le parti mobili. Non lasciate salire il bambino da solo sul passeggino. Usare sempre i freni quando il passeggino è fermo. I freni vengono attivati schiacciando verso il basso il pedale posto tra le ruote posteriori e vengono rilasciati alzando lo stesso pedale verso l'alto. Trattenete sempre il passeggino quando si svolta, anche se i freni sono azionati. Per una maggiore sicurezza usate la cinghietta posta sul manico. Non usare mai il passeggino sulle scale o scale mobili. Il passeggino può rovesciarsi se vengono appese borse molto pesanti. Controlla il tuo passeggino regolarmente e usa solo accessori e parti raccomandate dal produttore.

Manutenzione

Pulire il tessuto con acqua tiepida e sapone. Risciacquare con acqua fredda e lasciare asciugare. Non usare mai candeggina o detersivi chimici. Periodicamente (circa una volta al mese) lubrificare le ruote e le parti di metallo per assicurarsi che il passeggino scorra bene. Risciacquare le ruote quando necessario per rimuovere lo sporco o il sale.

Garanzia

La garanzia di 12 mesi decorre dal momento dell'acquisto. La garanzia copre i difetti di fabbrica solo dietro presentazione di una ricevuta di acquisto. In caso si presentino dei difetti si prega di contattare il proprio negoziante. Nel caso in cui il negoziante non riesca a risolvere il problema il negoziante stesso contatterà il produttore. Ogni riparazione fatta al passeggino non estende il periodo di garanzia.

La garanzia decade nel caso:

- ☞ Il prodotto non è accompagnato dalla ricevuta di acquisto
- ☞ Il danno o difetto è stato causato da un uso improprio da parte del consumatore
- ☞ scolorisca causa il lavaggio, pioggia o sole
- ☞ lacerazioni e strappi derivino da normale usura
- ☞ il difetto è causato dall'uso del passeggino con 2 bambini

Accessori inclusi:

- ☞ Cappotta - assicura protezione dai raggi solari. Uso delle sachetto del cappotta max. 1.5kgs / 3lb
- ☞ Zanzariera - (inclusa con la carrozzina) tiene le zanzare e gli altri insetti lontano dal tuo bambino. La zanzariera va fissata sulla cappotta della carrozzina.
- ☞ Parapioggia - (inclusa nel passeggino) protegge il tuo bambino dalla neve e dalla pioggia. Fissa il parapioggia sulla cappotta e in fondo ai piedi del passeggino. Il parapioggia è dotato di fori per la ventilazione; Non lasciate mai il bambino sotto al parapioggia quando non è

necessario, in quanto si può creare calore.

Optional accessori:

- ☞ Adattatori per vari seggiolini auto (City Elite)
- ☞ Borsa per il cambio, include il fasciatoio
- ☞ Parasole con asta flessibile
- ☞ Sacco coprigambe con fori per la ventilazione
- ☞ Carrozzina inclusa zanzariera
- ☞ BuggyBoard™ (controlla per maggiori informazioni www.lascal.se)
- ☞ Pompa per le ruote
- ☞ Parapioggia per la carrozzina

Istruzioni di lavaggio



Controlla www.firstwheels.nl per i colori disponibili.

City Elite

Apertura del City Elite

Apertura del passeggino- Figura 1-3

Il telaio è fissato con un gancio di sicurezza per il trasporto. Aprire il gancio girando verso il basso. Capovolgere il telaio e aprire il passeggino. Assicurarsi che le parti di plastica sia di destra che di sinistra si fissino al loro posto. L'altezza del manico è regolabile premendo i bottoni di destra e di sinistra contemporaneamente lasciando che il manico si alzi o si abbassi.

Ruote- Figura 4

Prendere le due ruote grandi e metterle sull'asse assicurandosi che siano ben fissate e con la giusta pressione. Se necessario gonfiare le ruote con la pompa Firstwheels (optional). La pressione massima è 28PSI (2.0 bar).

Freni- Figura 5 - 6

Premendo verso il basso la leva posta tra le ruote posteriori si attiva il freno. Per sbloccare il freno tirare la stessa leva verso l'alto con il piede.

Seduta del passeggino -Figura 7

Assicurarsi che gli agganci della seduta del passeggino combacino esattamente con gli adattatori del telaio. La seduta può essere messa fronte strada o fronte genitore.

Velcro - Figura 8

Per una maggiore sicurezza assicurarsi che gli strap di Velcro posti nella

parte superiore dello schienale siano ben fissati al telaio.

Cintura di sicurezza a 5 punti - Figura 9

Quando posizionate il bambino nel passeggino assicurarsi che il freno sia azionato. Agganciare le cinture superiori a quelle inferiori; controllare sempre che entrambe le cinture siano allacciate.

Cappotta - Figura 10

Quando si usa la cappotta assicurarsi che le parti trasparenti siano montate in linea con la seduta. Assicurarsi che sia ben fissata.

Posizione della seduta - Figura 11

La seduta può avere diverse posizioni. Premere contemporaneamente i bottoni rotondi su entrambi i lati per mettere il passeggino nella posizione desiderata.

Blocco ruote anteriori - Figura 12

Tirare verso l'alto il gancio per bloccare le ruote anteriori. Le ruote sono ora bloccate nella posizione diritta.

Premere verso il basso il gancio per sbloccare le ruote anteriori rendendole così piroettanti, il passeggino risulterà molto semplice da manovrare.

Uso della carrozzina (optional) - Figura 13 - 15

Mettere entrambe le parti di plastica della carrozzina in verticale. Girare le parti in plastica verso il basso in entrambi i lati. Agganciare alla parte inferiore della carrozzina fino a che si sente un click. Mettere la carrozzina sul telaio e premere verso il basso fino a che si sente un click. Premere verso il basso la parte finale della carrozzina per fissarla.

Rimuovere la barra di protezione - Figura 16-18

La barra di protezione può essere aperta per consentire un accesso migliore alla seduta. Premere il bottone laterale della barra; la protezione può ora ruotare per consentire l'accesso alla seduta. Quando si rimette la barra di protezione, assicurarsi che sia chiusa bene.

CHIUSURA DEL CITY ELITE

Rimozione del passeggino - Figure 1 - 5

Togliere la seduta del passeggino inclusa la cappotta dal telaio.

Chiusura della carrozzina - Figure 6-12

Per sganciare la carrozzina tirare i ganci sotto la carrozzina verso di te. Poi premere contemporaneamente i pomelli di plastica e togliere la carrozzina dal telaio. Assicurarsi che entrambe le parti di plastica della carrozzina siano girate di un quarto e assicurarsi che le parti in plastica della cappotta siano tirate in alto.

La carrozzina può ora essere messa nella posizione orizzontale.

Uso della carrozzina senza il telaio

Per usare la carrozzina senza il telaio bisogna assicurarsi che entrambe le parti in plastica della carrozzina siano girate in modo tale che la carrozzina risulti stesa.

Chiusura del telaio - Figure 13 - 15

Sbloccare il gancio di sicurezza posto a destra del telaio. E tirare verso di se' i meccanismi di chiusura contemporaneamente con entrambi gli indici. Abbassare il telaio per chiuderlo. Fare scorrere verso il basso contempo-

aneamente entrambi i ganci posti sul manico e spingere il manico verso il basso. Assicurarsi che il blocco di sicurezza sia agganciato.

City Twin

APERTURA DEL CITY TWIN

Apertura del passeggino - Figure 1-3

Il telaio è fissato con un gancio di sicurezza per il trasporto. Aprire il gancio girando verso il basso. Capovolgere il telaio e aprire il passeggino. Assicurarsi che le parti di plastica sia di destra che di sinistra si fissino al loro posto. L'altezza del manico è regolabile premendo i bottoni di destra e di sinistra contemporaneamente lasciando che il manico si alzi o si abbassi.

Ruote - Figura 4 - 6

Prendere le due ruote grandi e metterle sull'asse assicurandosi che siano ben fissate e con la giusta pressione. Se necessario gonfiare le ruote con la pompa Firstwheels (optional). La pressione massima è 28PSI (2.0 bar). Prendere le due ruote piccole e metterle nella parte anteriore di plastica nera. Fissarle con la clip di plastica bianca, coprire quest'ultima con il cappuccio nero e premere fino a che si sente un click.

Freni - Figure 7 - 8

Premendo verso il basso la leva posta tra le ruote posteriori si attiva il freno. Per sbloccare il freno tirare la stessa leva verso l'alto con il piede.

Seduta del passeggino - Figura 9

Assicurarsi che gli agganci della seduta del passeggino combacino esattamente con gli adattatori del telaio. La seduta può essere messa fronte strada o fronte genitore.

Velcro - Illustration 10

Per una maggiore sicurezza assicurarsi che gli strap di Velcro posti nella parte superiore dello schienale siano ben fissati al telaio.

Cintura di sicurezza 5 punti - Figura 11

Quando posizionate il bambino nel passeggino assicurarsi che il freno sia azionato. Agganciare le cinture superiori a quelle inferiori; controllare sempre che entrambe le cinture siano allacciate.

Cappotta- Figura 12

Quando si usa la cappotta assicurarsi che le parti trasparenti siano montate in linea con la seduta. Assicurarsi che sia ben fissata.

Posizione della seduta - Figura 13

La seduta può avere diverse posizioni. Premere contemporaneamente i bottoni rotondi su entrambi i lati per mettere il passeggino nella posizione desiderata.

Blocco ruote anteriori - Figura 14

Tirare verso l'alto il gancio per bloccare le ruote anteriori. Le ruote sono ora bloccate nella posizione dritta. Premere verso il basso il gancio per sbloccare le ruote anteriori rendendole così piroettanti, il passeggino risulterà molto semplice da manovrare.

Uso della carrozzina (optional) - Figure 15 - 17

Mettere entrambe le parti di plastica della carrozzina in verticale. Girare le parti in plastica verso il basso in entrambi i lati. Agganciare alla parte inferiore della carrozzina fino a che si sente un click. Mettere la carrozzina sul telaio e premere verso il basso fino a che si sente un click. Premere verso il basso la parte finale della carrozzina per fissarla. Il passeggino City Twin permette di usare contemporaneamente un passeggino e una carrozzina.

Rimuovere la barra di protezione - Figura 18 - 20

La barra di protezione può essere aperta per acconsentire un accesso migliore alla seduta. Premere il bottone laterale della barra di protezione; la barra può ora ruotare per acconsentire l'accesso alla seduta. Quando si rimette la barra di protezione assicurarsi che sia chiusa bene.

CHIUSURA DEL CITY TWIN

Rimozione del passeggino - Figure 1 - 5

Togliere la seduta del passeggino inclusa la cappotta dal telaio.

Chiusura della carrozzina - Figure 6-12

Per sganciare la carrozzina tirare i ganci sotto la carrozzina verso di te, poi premere contemporaneamente i pomelli di plastica e togliere la carrozzina dal telaio. Assicurarsi che entrambe le parti di plastica della carrozzina siano girate di un quarto e assicurarsi che le parti in plastica della cappotta siano tirate in alto. La carrozzina può ora essere messa nella posizione orizzontale.

Uso della carrozzina senza telaio

Per usare la carrozzina senza il telaio bisogna assicurarsi che entrambe le parti in plastica della carrozzina siano girate in modo tale che la carrozzina risulti stesa.

Chiusura del telaio Figure 13 - 15

Abbassare il gancio di sicurezza posto al centro del telaio e tirare verso di se' i meccanismi di chiusura contemporaneamente con entrambi gli indici. Abbassare il telaio per chiuderlo. Fare scorrere verso il basso contemporaneamente entrambi i ganci posti sul manico e spingere il manico verso il basso. Assicurarsi che il blocco di sicurezza sia agganciato.